


零件目录

PARTS CATALOGUE



苏州百胜动力机器股份有限公司
SUZHOU PARSUN POWER MACHINE CO., LTD

目录

CONTENTS

托架-----	1 ~ 3
BRACKET-----	1 ~ 3
操舵系统-----	4 ~ 6
STEERING-----	4 ~ 6
集成操舵系统（手操）1-----	7 ~ 9
MULTI-FUNCTION TILLER SYSTEM(MANUAL CONTROL) 1-----	7 ~ 9
集成操舵系统（手操）2-----	10 ~ 11
MULTI-FUNCTION TILLER SYSTEM(MANUAL CONTROL) 2-----	10 ~ 11
水上装置壳体-----	12 ~ 13
UPPER CASING-----	12 ~ 13
油底壳组件-----	14 ~ 15
OIL PAN ASSY-----	14 ~ 15
底罩-----	16 ~ 18
BOTTOM COWLING-----	16 ~ 18
控制系统-----	19 ~ 20
CONTROL SYSTEM-----	19 ~ 20
水下装置壳体&驱动系统 1-----	21 ~ 23
LOWER CASING & DRIVE 1-----	21 ~ 23
水下装置壳体&驱动系统 2-----	24 ~ 25
LOWER CASING & DRIVE 2-----	24 ~ 25
电气 1-----	26 ~ 27
ELECTRICAL 1-----	26 ~ 27
电气 2-----	28 ~ 29
ELECTRICAL 2-----	28 ~ 29
电气 3-----	30 ~ 31
ELECTRICAL 3-----	30 ~ 31
进气系统-----	32 ~ 33
INTAKE-----	32 ~ 33
气缸头-----	34 ~ 35
CYLINDER HEAD-----	34 ~ 35
曲轴&活塞-----	36 ~ 37
CRANKSHAFT & PISTON-----	36 ~ 37
曲轴箱-----	38 ~ 39
CRANKCASE-----	38 ~ 39
油泵-----	40 ~ 41
OIL PUMP-----	40 ~ 41
阀门-----	42 ~ 43
VALVE-----	42 ~ 43
燃油系统-----	44 ~ 45
FUEL SYSTEM-----	44 ~ 45


电动燃油泵组件	46 ~ 47
ELECTRIC OIL PUMP ASSY	46 ~ 47
燃油共轨	48 ~ 49
FUEL COMMON RAIL	48 ~ 49
顶罩组件	50 ~ 51
TOP COWLING ASSY	50 ~ 51
液压起翘系统 1	52 ~ 53
HYDRAULIC TILT ASSY 1	52 ~ 53
液压起翘系统 2	54 ~ 56
HYDRAULIC TILT ASSY 2	54 ~ 56
手动起翘(手操)	57 ~ 58
MANUAL TILT (MANUAL CONTROL)	57 ~ 58
转向连杆组件	59 ~ 60
LINK ROD ASSY	59 ~ 60
操纵盒组件	61 ~ 63
CONTROL BOX ASSY	61 ~ 63
外燃油箱	64 ~ 65
OUTER FUEL TANK	64 ~ 65
发动机头组件(修理件)	66 ~ 67
ENGINE ASSY(REPAIR KIT)	66 ~ 67
气缸头总成(修理件)	68 ~ 69
CYLINDER HEAD ASSY(REPAIR KIT)	68 ~ 69
附录1(修理件)	70 ~ 71
APPENDIX 1(REPAIR KIT)	70 ~ 71
附录2(修理件)	72 ~ 73
APPENDIX 2(REPAIR KIT)	72 ~ 73
零件目录检索表	I ~ VI
PARTS CATALOGUE INDEX	I ~ VI

零部件名称:

托架

PARTS NAME:

BRACKET




				F60 零件手册					PAGE 02 OF 73	
				零部件名称:		托架				
						PARTS NAME:		BRACKET		
SY. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称(中文)	DESCRIPTION 零件名称(英文)	QTY 数量					REMARKS 备注	
1	F60-02000011	长螺栓	LONG BOLT	2						
2	F60-02000010	减震器垫板	PLATE, ABSORBER	1						
3	F60-02020000	双孔减震器组件	ABSORBER ASSY, DOUBLE HOLE	1						
4	GB/T5783-M8x30	六角螺栓 M8x30	BOLT M8x30	7						
5	GB/T97.1-8	平垫圈8	WASHER 8	9						
6	F60-01020000	操舵托架组件	HELM BRACKET ASSY	1						
7	T85-01020008	双头螺栓 M10x1.25x28	BOLT STUD M10x1.25x28	2						
8	GB/T889.1-M8	六角锁紧螺母M8	LOCK NUT M8	2						
9	GB/T97.1-10	平垫圈10	WASHER 10	2						
10	GB/T889.2-M10x1.25	六角锁紧螺母M10x1.25	LOCK NUT M10x1.25	2						
11	F60-01010104	支撑架组件B	SUPPORT BRACKET ASSY B	1						
12	T85-01010203	支撑架尼龙衬套	BUSH, NYLON	2						
13	F60-01010002	右夹紧托架	CLAMP BRACKET, RIGHT	1						
14	T85-01010003	接地导线A	EARTH WIRE A	1						
15	GB/T818-M6x10	十字槽盘头螺钉 M6x10	SCREW M6x10	1						
16	F15-01010007	托架夹紧螺母	NUT, SELF-LOCKING	2						
17	F25-01010011	塑料装饰螺母	PLASTIC NUT	2						
18	F60-01010004	螺管尼龙衬套	BUSH, NYLON	2						
19	JB/T9740.1-M6	直通式压注油杯 M6	NIPPLE, GREASE M6	3						
20	T85-01010210	泊杯胶帽	CAP, RUBBER	3						
21	GB/T879.2-3x16	轻型直槽弹性圆柱销3x16	PIN 3x16	2						
22	T85-01010206	支撑架摆杆组件	SWING LINK ASSY, SUPPORT	1						
23	F60-01010103	支撑架尼龙衬套	BUSH, NYLON	2						
24	T85-01010207	摆杆拉簧	SPRING, SWING SHAFT	1						
25	T85-01010208	拉簧支架	BRACKET, TENSION SPRING	1						
26	GB/T5783-M6x10	六角螺栓M6x10	BOLT M6x10	1						
27	F60-01010101	旋转支架	BRACKET, ROTARY	1						
28	T85-01020002	旋转支架上垫圈	WASHER, ROTARY BRACKET	1						
29	T85-01020003	旋转支架上衬套	BUSH, ROTARY BRACKET	1						
30	T85-01020004	旋转支架O形圈	O-RING	2						
31	T85-01020005	旋转支架衬套	BUSH, ROTARY BRACKET	2						
32	F60-01010102	支撑架组件A	SUPPORT BRACKET ASSY A	1						
33	GB/T5783-M6x20	六角螺栓 M6x20	BOLT M6x20	2						
34	GB/T97.1-6	平垫圈 6	WASHER 6	2						
35	F60-01010200A	起翘传感器组件	TILT SENSOR ASSY	1						
36	F60-01010001	左夹紧托架	CLAMP BRACKET, LEFT	1						
37	F60-01010003A	夹紧托架双头螺管	DOUBLE-EDGED TUBE	1						
38	T85-01020006	旋转支架下衬套	BUSH, ROTARY BRACKET	1						
39	F60-00000005	减震器外盖	COVER, ABSORBER	2						
40	F60-00000004	螺母护盖	COVER, NUT	2						
41	F60-00000001	减震器螺钉	BOLT, ABSORBER	2						
42	T85-00000002	螺栓垫圈A	WASHER A	2						
43	T35-02020003	橡胶垫片	GASKET, RUBBER	2						

零部件名称:

操纵系统 (手操)

PARTS NAME:


STEERING (MANUAL CONTROL)



				F60 零件手册					PAGE 05 OF 73
				零部件名称:	操纵系统 (手操)				
				PARTS NAME:	STEERING (MANUAL CONTROL)				
SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称 (中文)	DESCRIPTION 零件名称 (英文)	QTY 数量					REMARKS 备注
1	F4-01090300	操纵手柄塑胶套组件	TILTER HANDLE ASSY	1					
2	GB/T820-M5x25	十字槽半沉头螺钉 M5x25	SCREW M5x25	1					
3	GB/T848-10	小垫圈 10	WASHER 10	2					
4	F4-01090007	压缩弹簧	SPRING	1					
5	T60-01030101	节气门杆芯轴	THROTTLE LEVER	1					
6	F4-01090006	衬套	BUSH	1					
7	T60-01030001	操纵手柄	TILTER HANDLE	1					
8	F60-01030100	油门推拉索组件	THROTTLE CABLE ASSY	1					
9	GB/T889.2-M12x1.25	非金属嵌件六角锁紧螺母 M12x1.25	LOCK NUT M12x1.25	1					
10	GB/T879.4-3x16	标准型卷制弹性圆柱销 3x16	PIN 3x16	1					
11	T85-01030102	节气门杆齿轮组件	GEAR, THROTTLE	1					
12	T85-01030002	齿轮盖板	HOUSING, THROTTLE LEVER	1					
13	T85-01030002-1	齿轮盖板组件A	WEDGE A, THROTTLE LEVER	1					
14	T60-01030002	齿轮盖板组件B	WEDGE B, THROTTLE LEVER	1					
15	T85-01030005	盖板密封垫	CASKET, COVER	1					
16	T60-01030003	节气门盖板	COVER, THROTTLE	1					
17	GB/T818-M6x6	十字槽盘头螺钉 M6x6	SCREW M6x6	1					
18	JB/T9740.1-M6	直通压注式油杯M6	NIPPLE, GREASE M6	1					
19	GB/T818-M5x12	十字槽盘头螺钉 M5x12	SCREW M5x12	4					
20	T85-01030015	手柄减磨圈	DAMPER, HANDLE	2					
21	T85-01030016	手柄垫圈	WASHER, HANDLE	2					
22	T85-01030017	手柄波形垫圈	WAVE WASHER	1					
23	GB/T889.2-M10x1.25	非金属嵌件六角锁紧螺母M10x1.25	LOCK NUT M10x1.25	1					
24	T85-01030007	变档手柄尼龙衬套	NYLON BUSH, SHIFT HANDLE	2					
25	F25-01010009	尼龙垫圈	WASHER, NYLON	1					
26	T85-01030301	手柄托架	BARCKET, HANDLE	1					
27	T85-01030013	手柄托架尼龙衬套	BUSH, NYLON	1					
28	GB/T97.1-12	平垫圈 12	WASHER 12	1					
29	T85-01030014	托架螺栓 M12x1.25x70	BOLT M12x1.25x70	1					
30	GB/T5783-M6x16	六角螺栓 M6x16	BOLT M6x16	3					
31	T85-01030012	档位标牌	INDICATOR, SHIFT	1					
32	GB/T93-6	弹性垫圈 6	SPRING WASHER 6	2					
33	GB/T97.1-6	平垫圈 6	WASHER 6	7					
34	T85-01030011A	变档档位板	CAM PLATE, SHIFT	1					
35	JB/T7271.1-M10x32	手柄球 M10x32	KNOB M10x32	1					
36	T85-01030010	变档弹簧导向套	COLLAR, SHIFT ROD	1					
37	GB/T308-12	钢珠 12	STEEL BALL 12	1					
38	T85-01030009	变档手柄弹簧	SPRING, SHIFT HANDLE	1					
39	T85-01030500	变档手柄组件	SHIFT HANDLE ASSY	1					
40	GB/T91-2x12	开口销 2x12	COTTER PIN 2x12	1					
41	F60-01030019	变档连接杆	SHIFT ROD	1					
42	E4-06000009	六角螺母10-32-UNF-2B	NUT 10-32-UNF-2B	1					
43	GB/T5783-M6x25	六角螺栓 M6x25	BOLT M6x25	3					

零部件名称: 集成操舵系统(手操) 1


PARTS NAME: MULTI-FUNCTION TILLER SYSTEM(MANUAL CONTROL) 1



				F60 零件手册					PAGE 08 OF 73	
				零部件名称:		集成操纵系统(手操)1				
						PARTS NAME:		MULTI-FUNCTION TILLER SYSTEM(MANUAL CONTROL) 1		
SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称(中文)	DESCRIPTION 零件名称(英文)	QTY 数量						REMARKS 备注
1	GB/T818-M6x16	十字槽盘头螺钉M6x16	SCREW M6X16	7						
2	F115-01036019	握把盖	HANDLE COVER	1						
3	F115-01031500	握把组件	HANDLE ASSY	1						
4	F115-01036013	手柄衬套	HANDLE BUSH	1						
5	GB/T820-M5x25	十字槽半沉头螺钉M5x25	SCREW M5x25	1						
6	GB/T5782-M8x40	六角螺栓 M8x40	BOLT M8x40	1						
7	GB/T97.1-8	平垫圈8	WASHER 8	2						
8	F115-01036902	交档手柄盖	COVER, SHIFT HANDLE	1						
9	F115-01036901	交档手柄	SHIFT HANDLE	1						
10	GB/T847-ST6.3x20F	十字槽半沉头自攻螺钉ST6.3x20 (F型)	SCREW ST6.3x20	2						
11	F115-01036011	交档手柄衬套(黑)	BUSH, HANDLE	2						
12	GB/T6170-6	六角螺母M6	NUT 6	1						
13	F115-01036705	握把摩擦块	FRICTION BLOCK	1						
14	GB/T91-2x10	开口销φ2x10	COTTER PIN φ2x10	2						
15	F115-01036800	阻力调节旋铆组件	BOLT, FRICTION ADJUSTING	1						
16	F115-01036001	集成操纵手柄	HANDLE, STEERING	1						
17	JB/T9740.1-M6	直通式压注油杯M6	NOZZLE, GREASE	1						
18	F115-01036005	异形橡胶套	RUBBER SLEEVE	1						
19	F115-01036017	手柄垫圈B	WASHER B, HANDLE	2						
20	F115-01036018	手柄托架尼龙衬套	BUSH, NYLON	2						
21	GB/T889.2-M10x1.25	非金属嵌件六角锁紧螺母M10x1.25	SELF-LOCKING NUT M10x1.25	1						
22	GB/T97.1-12	平垫圈 12	WASHER 12	1						
23	F115-01036014	手柄托架	BRACKET	1						
24	F115-01036016	手柄垫块	CUSHION BLOCK, HANDLE	1						
25	F115-01036015	手柄垫圈A	WASHER A, HANDLE	2						
26	GB/T848-12	小垫圈12	SMALL WASHER 12	1						
27	F115-01036023	托架螺栓 M12x1.25x80	BOLT M12x1.25x80	1						
28	F115-01036709	垫片	SHIM	2						
29	F115-01036710	握把固定块	FIXED BLOCK, HANDLE	1						
30	F115-01036708	衬管	LINER TUBE	1						
31	F115-01036706	压缩弹簧座	BASE, SPRING	2						
32	F4-01090067	压缩弹簧	SPRING	1						
33	F4-01090006	衬套	BUSH	1						
34	F115-01036007	支架橡胶套	RUBBER SLEEVE, BRACKET	2						
35	F115-01036009	交档拉杆支架	BRACKET, GEAR PULL ROD	1						
36	F115-01036008	拉杆固定卡	FIXED CARD, PULL ROD	2						
37	F115-01036006	油门拉杆支架	BRACKET, ACCELERATOR PULL ROD	1						
38	F115-01036003	压板减磨片	ANTI-FRICTION DISC	1						
39	F115-01036010	压板	PLATE	1						
40	GB/T5783-M6x14	六角螺栓 M6x14	BOLT M6x14	2						
41	F115-01036700A	节气门杆组件	THROTTLE STEM ASSY	1						
42	F115-01036701A	节气门杆	THROTTLE STEM	1						
43	GB/T879.4-3x14	标准型卷制弹性圆柱销 Ø3x14	PIN Ø3x14	1						


零部件名称: 集成操舵系统(手操) 2

PARTS NAME: MULTI-FUNCTION TILLER SYSTEM(MANUAL CONTROL) 2




零部件名称: 水上装置壳体

PARTS NAME: UPPER CASING



零部件名称: 油底壳组件

PARTS NAME: OIL SLUMP ASSY




零部件名称:

底罩

PARTS NAME:



BOTTOM COWLING



				F60 零件手册				PAGE 17 OF 73			
				零部件名称:		底罩					
				PARTS NAME:		BOTTOM COWLING					
SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称(中文)	DESCRIPTION 零件名称(英文)	QTY 数量					REMARKS 备注		
1	F60-03000001	底罩	BOTTOM COWLING	1							
2	F60-03000006FW	异形橡胶闷头	JAM, RUBBER	1							
3	F4-05000200	燃油管接头组件	FUEL FITTING ASSY	1							
4	GB/T6170-M6	六角螺母 M6	NUT M6	3							
5	F60-03000005FW	橡胶挡板	RUBBER BOARD	1							
6	GB/T97.1-6	平垫圈6	WASHER 6	10							
7	GB/T5783-M6x25	六角螺栓 M6x25	BOLT M6x25	1							
8	F60-03000003	底罩小盖板	COVER, BOTTOM COWLING	1							
9	GB/T5783-M6x20	六角螺栓 M6x20	BOLT M6x20	4							
10	F25-03000023W	堵塞支架	BRACKET, JAM	1							
11	GB/T845-ST5.5x19	十字槽盘头自攻螺钉 ST5.5x19	SCREW ST5.5x19	2							
12	F25-03000100W	水管堵塞组件	JAM ASSY	1							
13	F25-03000101W	堵塞本体	JAM	1							
14	F25-03000102W	堵塞橡胶圈	RUBBER BUSH, JAM	1							
15	F25-03000103W	堵塞接头	JOINT, JAM	1							
16	F25-03000104W	堵塞螺母	NUT, JAM	1							
17	GB/T5783-M6x14	六角螺栓 M6x14	BOLT M6x14	1							
18	F60-03000300	钢索固定架组件	FIXED PLATE ASSY, CABLE	1							
19	F60-03000301	钢索固定架	FIXED PLATE, CABLE	1							
20	F20-03000202W	推拉索锁夹	CLAMP, SHIFTING CABLE	1							
21	GB/T879.2-3x12	轻型直槽弹性圆柱销 3x12	PIN 3x12	1							
22	GB/T5783-M6x30	六角螺栓 M6x30	BOLT M6x30	6							
23	F60-03000008	波纹橡胶套	JACKET, BELLOWS	1							
24	GB/T823-M6x12	十字槽小盖头螺钉 M6x12	SCREW M6x12	1							
25	F40-03000300EFI	指示灯组件	INDICATOR LIGHT ASSY	1							
26	F20-03000101	指示灯密封件	SEAL, PILOT LAMP	1							
27	G3/T93-6	弹簧垫圈 6	SPRING WASHER 6	6							
28	F25-00000004	特大垫圈 6	BIG WASHER 6	4							
29	F25-03000006	减震圈	DAMPER	4							
30	F25-03000007	减震圈垫管	BUSH, DAMPER	4							
31	F25-03000019	拉簧支架组件	BRACKET ASSY, TENSIONAL SPRING	1							
32	F15-05000026	锁紧块拉簧	SPRING, LOCKED BLOCK	1							
33	G3/T5783-M6x12	六角螺栓 M6x12	BOLT M6x12	1							
34	F25-03020000	顶罩锁紧块组件	LOCKING HOOK ASSY	1							
35	F15-05000036	顶罩锁紧手派尼龙套B	BUSH B	1							
36	F15-05000022	顶罩锁紧手派尼龙套A	BUSH A	1							
37	F15-05000023	波形垫圈	WAVE WASHER	1							
38	F60-03000100	顶罩锁紧手柄组件	LOCKING HANDLE ASSY	1							
39	F15-05000009	塑料出水嘴	NOZZLE, PLASTIC	1							
40	F40-03000600W	起翘开关组件	TILT SWITCH ASSY	1							
41	F40-03000008	起翘开关护套	JACKET, TILT SWITCH	1							
42	T85-03000004	电源线护套	JACKET, POWER CABLE	1							
43	F25-03000022W	水管波纹护套	JACKET, WAVE	1							

零部件名称:	控制系统
--------	------

PARTS NAME:	CONTROL SYSTEM
-------------	----------------




BW

零部件名称:

水下装置壳体 & 驱动系统 I

PARTS NAME:


LOWER CASING & DRIVE I



				F60 零件手册				PAGE 22 OF 73			
				零部件名称:		水下装置壳体 & 驱动系统 I					
				PARTS NAME:		LOWER CASING & DRIVE I					
SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称(中文)	DESCRIPTION 零件名称(英文)	QTY 数量					REMARKS 备注		
1	GB/T5783-M8x30	六角螺栓 M8x30	BOLT M8x30	4							
2	T40-04000012	水泵壳体压板	PLATE, WATER PUMP	4							
3	F60-04000401	水泵壳体	HOUSING, WATER PUMP	1							
4	T40-04000202	水泵内壳	INNER COVER, WATER PUMP	1							
5	F60-04000300	水泵叶轮组件	IMPELLER, WATER PUMP	1							
6	T40-04000205	壳体O形密封圈 59.1x2.5	O-RING 59.1x2.5	1							
7	F25-04000007	定位销 4x10	PIN 4x10	2							
8	F60-04000009	外挡板	OUTER PLATE	1							
9	T40-04000010	水泵座密封垫	GASKET, WATER PUMP BASE	1							
10	F60-04000008	油封盖	COVER, OIL SEAL	1							
11	T40-04040001	油封壳体A	CASING A, OIL SEAL	1							
12	JAS0-F404-24-59	油封壳体A O型密封圈	O-RING, CASING A	1							
13	F25-04010003	驱动轴油封22x36x6	OIL SEAL 22x36x6	4							
14	T40-04000308	大垫圈	BIG WASHER	1							
15	F60-04010000	驱动轴组件(长轴)	DRIVE SHAFT ASSY (L)	1							
16	F25-04000015	半圆键	WOODRUFF KEY	1							
17	CR32005XJ-L-LC	驱动轴圆锥滚子轴承 32005	ROLLER BEARING 32005	1							
18	T40-04000003-1	填隙片 (T=0.10毫米)	SHIM (T=0.10mm)	1							
	T40-04000003-2	填隙片 (T=0.20毫米)	SHIM (T=0.20mm)								
	T40-04000003-3	填隙片 (T=0.30毫米)	SHIM (T=0.30mm)								
	T40-04000003-4	填隙片 (T=0.40毫米)	SHIM (T=0.40mm)								
	T40-04000003-5	填隙片 (T=0.50毫米)	SHIM (T=0.50mm)								
19	T40-04000002	长尼龙套管	BUSH, NYLON	1							
20	T40-04000026	滚针轴承 B-1416	NEEDLE BEARING B-1416	1							
21	T85-04000011	变档凸轮油封9x19x5	OIL SEAL 9x19x5	1							
22	F60-04000101	变档凸轮盖板	COVER, SHAFT CAM	1							
23	JAS0-F404-31-035	O型密封圈34.4x3.1	O-RING 34.4x3.1	1							
24	JAS0-F404-19-007	O型密封圈6.8x1.9	O-RING 6.8x1.9	1							
25	G3 T896-8	开口挡圈 8	CIRCLIP 8	1							
26	F60-04000004	变档凸轮轴	CAMSHAFT, SHIFT	1							
27	F4-03000023	注油孔螺塞	SCREW PLUG	1							
28	F4-03000024	注油孔螺塞垫	GASKET, SCREW PLUG	2							
29	GB/T889.1-M5	非金属嵌件六角锁紧螺母M5	LOCK NUT M5	1							
30	T40-04000023	进水口B	WATER INLET B	1							
31	F25-04000031	放油螺塞	BOLT, DRAIN	1							
32	F60-04000001	水下装置壳体	LOWER CASING	1							
33	T40-04000306	小齿轮螺母 M12x1.25	NUT, PINION M12x1.25	1							
34	F60-04000002	小齿轮	PINION	1							
35	T40-04000322	进水口A	WATER INLET A	1							
36	GB/T820-M5x30	十字槽半沉头螺钉 M5x30	SCREW M5x30	1							
37	T85-04000007	变档凸轮	SHIFT CAM	1							
38	T40-04000304-1	填隙片 (T=0.10毫米)	SHIM (T=0.10mm)								
	T40-04000304-2	填隙片 (T=0.20毫米)	SHIM (T=0.20mm)								


零部件名称: 水下装置壳体驱动系统 2

PARTS NAME: LOWER CASING & DRIVE 2




零部件名称: 电气 1

PARTS NAME: ELECTRICAL 1




零部件名称: 电气 2

PARTS NAME: ELECTRICAL 2



零部件名称: 电气 3

PARTS NAME: ELECTRICAL 3




零部件名称:

进气系统


PARTS NAME:

INTAKE SYSTEM



零部件名称: 气缸头

PARTS NAME: CYLINDER




零部件名称:

曲轴&活塞


PARTS NAME:

CRANKSHAFT & PISTON



零部件名称: 曲轴箱

PARTS NAME: CRANKCASE




零部件名称:

油泵

PARTS NAME:

OIL PUMP




零部件名称:

阀门


PARTS NAME:

VALVE



零部件名称: 燃油系统


PARTS NAME: FUEL SYSTEM



[illegible]

零部件名称: 电动燃油泵组件

PARTS NAME: ELECTRIC OIL PUMP ASSY




				F60 零件手册				PAGE 47 OF 73	
				零部件名称:		电动燃油泵组件			
				PARTS NAME:		ELECTRIC OIL PUMP ASSY			
SV 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION ON 零件名称(中文)	DESCRIPTION 零件名称(英文)	QTY 数量					REMARKS 备注
1	F60-05000025	回气管 E 5x10x260	HOSE E 5x10x260	1					
2	T5-04000200	单向阀	CHECK VALVE	1					
3	F60-05000019	回气管 C 5x10x140(BPA)	HOSE C 5x10x140	1					
4	F60-05000016	回气管 B 5x10x270	HOSE B 5x10x270	1					
5	F60-05000054	塞料三通 6.5	THREE WAY	1					
6	F60-05000053	燃油定型管	FIXED HOSE	1					
7	F40-05100000EFI	电动燃油泵组件	ELECTRIC FUEL PUMP ASSY	1					
8	F40-05100100EFI	电动燃油泵本体组件	BODY,ELECTRIC FUEL PUMP	1					
9	S7133-13.3	单耳无级卡箍 13.3	SINGLE LUG CLAMP	4					
10	F40-05100010EFI	油泵定型管A	FIXED HOSE A	1					
11	F40-05100004EFI	油泵定型管B	FIXED HOSE B	1					
12	F40-05100202EFI	检测阀盖帽	CAP, DETECTION VALVE	1					
13	F40-05100201EFI	油泵检测阀	DETECTION VALVE, FUEL PUMP	1					
14	F40-05100600EFI	压力调节阀	REGULATOR, PRESSURE VALVE	1					
15	F40-05100601EFI	压力调节阀O形圈	O-RING	1					
16	F40-05100600-LEFI	压力调节阀尼龙垫圈	WASHER	2					
17	F40-05100602EFI	泄油导管	DRAIN TUBE	1					
18	F40-05100603EFI	压力阀压板	PLATE, PRESSURE VALVE	1					
19	GB/T818-M5x12	十字槽盘头螺钉 M5x12	SCREW M5x12	2					
20	GB/T818-M4x16	十字槽盘头螺钉 M4x16	SCREW M4x16	5					
21	GB/T93-4	弹性垫圈 4	SPRING WASHER 4	5					
22	F40-05100301EFI	针阀	NEEDLE VALVE	1					
23	F40-05100302EFI	针阀卡簧	SPRING, NEEDLE VALVE	1					
24	F40-05100003EFI	挡板	BAFFLE PLATE	1					
25	GB/T818-M4x8	十字槽盘头螺钉 M4x8	SCREW M4x8	4					
26	F40-05100001EFI	浮子	FLOATER	1					
27	F40-05100002EFI	浮子销	PIN, FLOATER	1					
28	F40-05100500EFI	油泵组件	FUEL PUMP ASSY	1					
29	F40-05100505EFI	油泵连接线	WIRE, FUEL PUMP	1					
30	F40-05100501EFI	油泵口胶套	RUBBER SLEEVE, FUEL PUMP	1					
31	F40-05100504EFI	油泵垫块	PADDING BLOCK, FUEL PUMP	1					
32	F40-05100503EFI	油泵橡胶垫	RUBBER PAD, FUEL PUMP	1					
33	F40-05100502EFI	油泵滤网	FILTER, FUEL PUMP	1					
34	F40-05100704EFI	油杯密封圈	GASKET, FLOAT CHAMBER	1					
35	F40-05100701EFI	电动燃油泵油杯组件	CUP, ELECTRIC FUEL PUMP	1					
36	F25-05090005	点火模块减震圈衬管	BUSH	3					
37	F25-05090004	点火模块减震圈	DAMPER, CDI UNIT ASSY	3					
38	F40-05100800EFI	燃油冷却器	COOLER, FUEL	1					
39	GB/T97.1-6	平垫圈 6	WASHER 6	1					
40	GB/T5783-M6x25	六角螺栓 M6x25	BOLT M6x25	4					
41	GB/T96-6	大垫圈 6	BIG WASHER 6	3					
42	F40-05100703EFI	油杯放油螺钉	DRAIN BOLT	1					

零部件名称:

燃油共轨


PARTS NAME:

FUEL COMMON RAIL





零部件名称: 顶罩组件

PARTS NAME: TOP COWLING ASSY




零部件名称: 液压起翘系统:

PARTS NAME: HYDRAULIC TILT ASSY:



零部件名称: 液压起瓶系统 2

PARTS NAME: HYDRAULIC TILT ASSY 2




				F60 零件手册					PAGE 55 OF 73	
				零件名称:		液压起翘系统 2				
				PARTS NAME:		HYDRAULIC TILT ASSY 2				
SVL 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称(中文)	DESCRIPTION 零件名称(英文)	QTY 数量						REMARKS 备注
1	F60-06000000	液压起翘组件	POWER TRIM & TILT ASSY	1						
2	F60-06010000	活塞组件	PISTON ASSY	1						
3	F60-06010100	活塞推杆组件	PISTON SHAFT ASSY	1						
4	F60-06010003	推杆油封 17x25x5	OIL SEAL 17x25x5	1						
5	F60-06010002	泊缸螺母	NUT	1						
6	GB/T3452.1-16.8x2.65	推杆O形圈 16.8x2.65	O-RING 16.8x2.65	2						
7	JIS-FC46	螺母O形圈 45.5x2	O-RING 45.5x2	1						
8	F60-06010200	泊缸盖组件	COVER ASSY	1						
9	F60-06010201	泊缸盖	COVER, HYDRAULIC CYLINDER	1						
10	GB/T70.1-M1.6x8	内六角螺钉M1.6x8 (发黑)	BOLT M1.6x8 (BLACK)	1						
11	F60-06010204	轴承钢珠3/16	BEARING BALL 3/16	8						
12	GB/T876-3x3	空心铆钉3x3	HOLLOW RIVET 3x3	2						
13	F60-06010203	单向阀弹簧	SPRING, CHECK VALVE	2						
14	T85-06010403	防松止圈	THRUST WASHER	2						
15	JIS-B-2407-P40T2	泊缸盖挡圈P40T2	CIRCLIP P40T2	1						
16	JIS-B-2401-P40	O形圈 39.7x3.5	O-RING 39.7x3.5	1						
17	T40-10000001	轴承钢珠1/8	BEARING BALL 1/8	1						
18	F60-06010004	推杆活塞	PISTON	1						
19	F60-06010006	轴承钢珠3/32	BEARING BALL 3/32	4						
20	F60-06010007	钢珠托架	BRACKET, STEEL BALL	4						
21	F60-06010008	活塞弹簧	SPRING	4						
22	F60-06010009	滚针 2x6.8	NEEDLE ROLLER 2x6.8	2						
23	F60-06010010	压板垫圈	WASHER, PLATE	1						
24	GB/T70.1-M10x1.25x40	内六角螺栓 M10x1.25x40 (发黑)	BOLT M10x1.25x40 (BLACK)	1						
25	JIS-B-2401-P24	自由活塞O形圈 23.7x3.5	O-RING 23.7x3.5	2						
26	JIS-B-2407-P24T2	活塞挡圈 P24T2	CIRCLIP P24T2	1						
27	F60-06000200	自由活塞组件	FREE PISTON ASSY	1						
28	F60-06000201	自由活塞	FREE PISTON	1						
29	F60-06000102	钢丝挡圈30	SNAP RING 30	1						
30	F60-06000101	活塞油缸	CYLINDER, PISTON	1						
31	F60-06000011	钢丝挡圈32	SNAP RING 32	1						
32	F60-06000002	泊缸底座	SEAT, HYDRAULIC CYLINDER	1						
33	F60-06000003	底座弹簧	SPRING	2						
34	F60-06000004	底座挡板	WASHER	2						
35	GB/T893.1-32	孔用弹性挡圈32 (发黑)	CIRCLIP 32 (BLACK)	1						
36	F60-06000001	液压缸体	HYDRAULIC HOUSING	1						
37	T85-06010009	放油螺钉	SCREW, DRAIN	1						
38	GB/T3452.1-9x2.2	O形圈 9x2.2	O-RING 9x2.2	1						
39	T85-06010002	气缸堵塞 1/16	BLOCK, CYLINDER	3						
40	F60-06030000	起翘电机	TILT MOTOR	1						
41	GB/T70.1-M5x20	内六角螺钉M5x20 (发黑)	BOLT M5x20 (BLACK)	3						
42	JAS0-F404-31-065	O形圈 64.4x3.1	O-RING 64.4x3.1	1						
43	F60-06000008	过滤器 B	FILTER B	1						

				F60 零件手册				PAGE 56 OF 73	
				零件名称:		液压起瓶系统 2			
				PARTS NAME:		HYDRAULIC TILT ASSY 2			
SN. 参照号码	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称(中文)	DESCRIPTION 零件名称(英文)	QTY 数量					REMARKS 备注
44	F60-06000049	过滤器B垫板	WASHER, FILTER B	1					
45	F60-06000047	过滤器O形圈 7.6x1.5	O-RING 7.6x1.5	2					
46	F60-06000046	过滤器A	FILTER A	2					
47	GB/T3452.1-17.8x2.65	手控阀O形圈 17.8x2.65	O-RING 17.8x2.65	1					
48	F60-06000045	手控制本体	SCREW, MANUAL RELEASE	1					
49	GB/T893.1-20	孔用弹性挡圈20	CIRCLIP 20	1					
50	F60-06000044	齿轮泵连接器	CONNECTOR, GEAR PUMP	1					
51	F60-06020040	齿轮泵组件	GEAR PUMP ASSY	1					
52	GB/T70.1-M5x45	内六角螺栓M5x45 (发黑)	BOLT M5x45 (BLACK)	4					
53	GB/T70.1-M5x30	内六角螺栓M5x30 (发黑)	BOLT M5x30 (BLACK)	2					
54	GB/T70.1-M3x25	内六角螺栓M3x25 (发黑)	BOLT M3x25 (BLACK)	2					
55	F60-06020015	安全阀弹簧压板	VALVE PLATE	1					
56	F60-06020014	安全阀弹簧	SPRING	1					
57	F60-06020009	溢流阀螺塞	SCREW, RELIEF VALVE	1					
58	F60-06020008	溢流阀弹簧	SPRING	1					
59	F60-06020006	溢流阀芯	BODY, RELIEF VALVE	1					
60	F60-06020007	溢流阀芯O形圈 4.5x1.5	O-RING 4.5x1.5	1					
61	F60-06020001	齿轮泵体	GEAR PUMP BODY	1					
62	GB/T308-3	轴承钢球3	BEARING BALL 3	2					
63	F60-06020140	滑梭活塞A组件	PISTON ASSY A, SHUTTLE	1					
64	GB/T896-3	开口挡圈3 (发黑)	CIRCLIP 3	2					
65	F60-06020142	密封垫片	WASHER	2					
66	F60-06020141	滑梭活塞A	PISTON A, SHUTTLE	1					
67	F60-06020143	滑梭活塞O形圈 8.6x1.5	O-RING 8.6x1.5	1					
68	F60-06020004	滑梭活塞弹簧	SPRING	2					
69	F60-06020240	滑梭活塞B组件	PISTON ASSY B, SHUTTLE	1					
70	F60-06020241	滑梭活塞B	PISTON B, SHUTTLE	1					
71	F60-06020005	滚针 4x25.8	ROLLER 4x25.8	2					
72	F60-06020002	齿轮A	GEAR A	1					
73	F60-06020003	齿轮B	GEAR B	1					
74	T85-06010205	阀门支座	BRACKET, VALVE	1					
75	T85-06010204	阀门密封件	SEAL, VALVE	1					
76	T85-06020242	轴承钢球4	BEARING BALL 4	6					
77	F60-06020013	溢流阀座	SEAT, RELIEF VALVE	1					
78	F60-06020012	溢流阀座O形圈 5.5x1.5	O-RING 5.5x1.5	1					
79	F60-06020014	齿轮泵盖	COVER, GEAR PUMP	1					
80	F60-06020011	单向阀座	SEAT, CHECK VALVE	2					
81	F60-06020017	单向阀芯	BODY, CHECK VALVE	2					
82	F60-06020018	单向阀O形圈 7.5x1.5	O-RING 7.5x1.5	2					
83	F60-06020019	压缩弹簧	SPRING	2					
84	F60-06020020	手控阀压板	PLATE, MANUAL RELEASE	1					
85	F60-06020021	阀门密封板	SEAL PLATE, VALVE	1					
86	GB/T70.1-M3x5	内六角螺栓M3x5 (发黑)	SCREW M3x5 (BLACK)	1					


零部件名称: 手动定翘 (手操)

PARTS NAME: MANUAL TILT(MANUAL CONTROL)




零部件名称: 转向连杆组件

PARTS NAME: LINK ROD ASSY



零部件名称: 操纵盒组件

PARTS NAME: CONTROL BOX ASSY




					F60 零件手册				PAGE 62 OF 73
					零部件名称:	操纵盒组件			
					PARTS NAME:	CONTROL BOX ASSY			
SN. 参照号	PART NO. 零件编号	DESCRIPTION 零件名称(中文)	DESCRIPTION 零件名称(英文)	QTY 数量					REMARKS 备注
1	F40-1300000EFL	操纵盒组件	CONTROL BOX ASSY	1					EFL
2	HT2.5x50	尼龙扎带 2.5x50	NYLON CLAMP 2.5x50	2					
3	F40-13000200EFL	起动开关组件	START SWITCH ASSY	1					EFL
4	F40-08010100EFL	操纵绳索	CONTROL WIRE	1					EFL
5	F15-11000002W	操纵盒安装板	PLATE, CONTROL BOX	1					
6	GB/T819.2-M5x12	十字槽沉头螺钉 M5x12	SCREW M5x12	2					
7	F15-13020007W	油门微调手柄	INCHING HANDLE, THROTTLE	1					
8	F15-13000005W	凸轮机芯衬套	BUSH, CAM	2					
9	F15-13020006W	微调手柄衬套	BUSH, HANDLE	1					
10	F15-11000001W	钢索橡胶垫块	BLOCK, RUBBER	1					
11	F15-13000014W	绳索护套	JACKET, CABLE	1					
12	F4-01090401	引擎停止安全索	STOPPER, HANG ROPE ASSY	1					
13	F15-13000400W	急停开关组件	ENGINE STOP SWITCH ASSY	1					
14	F15-13000203W	绝缘堵头 B	INSULATED PLUG "B"	2					
15	F15-13000202W	绝缘堵头 A	INSULATED PLUG "A"	1					
16	F15-13020001W	操纵盒盖	COVER, CONTROL BOX	1					
17	F15-13000013W	操纵盒小盖板	SMALL COVER, CONTROL BOX	1					
18	F15-13020005W	波形垫圈 B	WAVE WASHER B	1					
19	F15-13020100W	锁紧圆盘组件	LOCKED DISK ASSY	1					
20	F15-13020002W	扭簧	WRING SPRING	1					
21	F15-13020003W	互锁滑轮	EACH LOCKED PULLEY	1					
22	F15-13020004W	滑轮弹簧压板	PLATE, PULLEY SPRING	1					
23	GB/T818-M4x6	十字槽盘头螺钉 M4x6	SCREW M4x6	2					
24	F15-13020000W	操纵盒盖组件	COVER ASSY, CONTROL BOX	1					
25	GB/T5783-M8x30	六角螺栓 M8x30	BOLT M8x30	1					
26	GB/T97.1-8	平垫圈 8	WASHER 8	1					
27	T20-13000500W	油门控制机芯	CONTROL, THROTTLE	1					
28	F15-13000007W	销轴垫圈	WASHER	1					
29	GB/T896-6	开口挡圈 6	CIRCLIP 6	3					
30	F25-07000007W	操控钢索接头 B	JOINT B, REMOTE CABLE	2					
31	F15-13000002W	凸轮机芯	CAM	1					
32	GB/T818-M3x14	十字槽盘头螺钉 M3x14	SCREW M3x14	2					
33	F15-13000800W	微动开关	INCHING SWITCH	1					
34	F15-13000003W	档位弹簧片压板	SPRING PLATE, SHIFT LEVER	1					
35	F15-13000004W	档位滑轮	PULLEY, SHIFT LEVER	1					
36	F15-13000001W	档位弹簧片 B	SPRING B, SHIFT LEVER	5					
37	F15-12000016W	标识 16	MARK 16	1					
38	GB/T6170-M6	六角螺母 M6	NUT M6	3					
39	F15-13000008W	凸轮机芯减磨片	WASHER, CAM	1					
40	F15-13000700W	变档摇杆	SHIFT ROD	1					
41	F15-13000601W	调整器固定板组件	ADJUSTING PLATE	1					
42	G3/T5783-M5x25	六角螺栓 M5x25	BOLT M5x25	2					
43	G3/T6170-M5	六角螺母 M5	NUT M5	2					

零件名称:

外燃油箱 (24L)


PARTS NAME:

OUTER FUEL TANK (24L)




零部件名称: 发动方头组件 (维修件)

PARTS NAME: ENGINE ASSY (REPAIR KIT)




零部件名称: 气缸头总成 (维修件)

PARTS NAME: CYLINDER HEAD ASSY (REPAIR KIT)




零部件名称: 附件 1 (维修件)

PARTS NAME: APPENDIX 1 (REPAIR KIT)



零部件名称: 附件 2 (维修件)

PARTS NAME: APPENDIX 2 (REPAIR KIT)



零件名称:

零件目录检索表

PARTS NAME:

PARTS CATALOGUE INDEX

零件代号 PART NO.	页码/序号 PAGE/NO.	零件代号 PART NO.	页码/序号 PAGE/NO.	零件代号 PART NO.	页码/序号 PAGE/NO.
HDB-6x1.5	29-27	F4-03000023	22-27	F15-09010000	65-15
HK-2220-JS	23-57	F4-03000024	22-28	F15-09020000	65-10
HR32005XJ-L-LC	22-17	F4-04000019	41-5	F15-09030000	65-13
HT2.5x60	62-2	F4-04000030	45-10	F15-10000000	65-2
HT3x80	11-8	F4-04090005	45-27	F15-10000001	65-9
HT4.0x300	33-22	F4-04090011	45-26	F15-10000002	65-8
JAS0-F404-19-007	22-24	F4-04120003	29-5	F15-10000003	65-7
JAS0-F404-24-012	15-13	F4-04120106	6-47	F15-10010000	65-3
JAS0-F404-24-016	60-4	F4-05000200	17-3	F15-10020000	65-6
JAS0-F404-24-50	22-12	F8-00000005	27-10	F15-11000001W	62-10
JAS0-F404-31-035	22-23	F8-05000007	29-22	F15-11000002W	62-5
JAS0-F404-31-065	55-42	F8-05000021	29-24	F15-12000013W	63-50
JAS0-F404-35-022	35-2	F8-05000022	35-20	F15-12000016W	62-37
JB/T7271.1-M10x32	5-35	F15-00000006	13-19	F15-13000001W	62-36
JB/T9740.1-M6	2-19		15-11	F15-13000002W	62-31
	5-18		25-10	F15-13000003W	62-34
	8-17	F15-00000009	20-5	F15-13000004W	62-35
JIS-B-2401-P24	55-25	F15-00000012	20-2	F15-13000005W	62-8
JIS-B-2401-P40	55-16	F15-01010007	2-16	F15-13000006W	63-47
JIS-B-2407-P24T2	55-26	F15-04000002	15-9	F15-13000007W	62-28
JIS-B-2407-P40T2	55-15	F15-04000003	15-8	F15-13000008W	62-39
JIS-FG46	55-7	F15-04000005	13-3	F15-13000011W	63-48
KOYO-HH-CAP-332/32	23-39	F15-05000009	17-39	F15-13000012W	63-49
S7133-13.3	45-13	F15-05000022	17-36	F15-13000013W	62-17
	47-9	F15-05000023	17-37	F15-13000014W	62-11
	49-9	F15-05000026	17-32	F15-13000015W	63-51
	65-11	F15-05000036	17-35	F15-130000202W	62-15
166H-010003	43-3	F15-07000021	29-21	F15-130000203W	62-14
6007-P5C4	23-52	F15-07000030	39-10	F15-130000300W	63-44
		F15-07000031	39-22	F15-130000400W	62-13
		F15-07010003	39-14	F15-130000601W	62-41
		F15-07010004	39-5	F15-130000602W	63-45
		F15-07010005	35-13	F15-130000700W	62-40
		F15-07010021	39-21	F15-130000800W	62-33
DPR7EA-9	35-19	F15-07010022	39-23	F15-13010001W	63-56
E10-01010004	53-22	F15-07040006	43-5	F15-13010002W	63-57
E10-01010007	53-18	F15-07040007	43-6	F15-13010004W	63-62
E10-01010008	53-4	F15-07040303	43-9	F15-13010005W	63-61
E4-06000009	5-42	F15-07040304	43-10	F15-13010008W	63-63
E4-07020015W	63-65	F15-07050004	35-1	F15-13010009W	63-60
E4-10040100W	11-11	F15-07080001	45-6	F15-13010010W	63-52
E4-10040100W	63-55	F15-07110003	41-20	F15-13020000W	62-24
F4-01090005	5-6	F15-07130314W	20-12	F15-13020001W	62-16
	8-33	F15-07150300W	31-14	F15-13020002W	62-20
F4-01090007	5-4	F15-07150301W	31-15	F15-13020003W	62-21
	8-32		49-7	F15-13020004W	62-22
F4-01090300	5-1	F15-07150501W	31-5	F15-13020005W	62-18
F4-01090401	6-50	F15-09000000	65-1	F15-13020006W	62-9
	11-1	F15-09000001	65-12	F15-13020007W	62-7
	62-12	F15-09000002	65-14	F15-13020100W	62-19

				F60 零件手册		PAGE II OF VI
				零件名称:	零件目录检索表	
				PARTS NAME:	PARTS CATALOGUE INDEX	
零件代号 PART NO.	页码/序号 PAGE/NO.	零件代号 PART NO.	页码/序号 PAGE/NO.	零件代号 PART NO.	页码/序号 PAGE/NO.	
F20-03000101	17-26	F25-05050001	43-11	F40-03000300EFT	17-25	
F20-03000202W	17-20	F25-05050002	43-1	F40-03000600W	17-40	
F25-00000004	17-28	F25-05050003	43-2	F40-05000003	29-12	
F25-00000014	13-2	F25-05050005	43-4		39-24	
	35-21	F25-05050006	35-15	F40-05000007	41-1	
	39-6	F25-05050007	35-14	F40-05000008	41-4	
F25-01010009	5-25	F25-05050009	43-13	F40-05000009-1EFI-C	29-26	
F25-01010011	2-17	F25-05050011	43-16	F40-05000017W	20-1	
F25-01010012W	60-3	F25-05050012	43-17	F40-05000021EFT	45-12	
F25-03000002	18-44	F25-05050016	41-10	F40-05000026EFI	33-15	
F25-03000006	17-29	F25-05050018	41-8	F40-05000034	27-9	
F25-03000007	17-30	F25-05050019	43-14	F40-05000036	45-4	
F25-03000019	17-31	F25-05050021	35-12	F40-05000037	39-18	
F25-03000022W	17-43	F25-05050300	43-7	F40-05000038	39-17	
F25-03000023W	17-10	F25-05050301	43-8	F40-05000040EFI	49-8	
F25-03000100W	17-12	F25-05090004	47-37	F40-05000042EFI	29-16	
F25-03000101W	17-13	F25-05090005	47-36	F40-05000049EFT	29-31	
F25-03000102W	17-14	F25-05130001	45-21	F40-05000059EFI	29-11	
F25-03000103W	17-15	F25-05130002	45-23	F40-05000060EFI	29-6	
F25-03000104W	17-16	F25-05130003	45-20	F40-050000500EFI	29-14	
F25-03020000	17-34	F25-05130004	45-19	F40-050000600EFI	27-8	
F25-04000007	13-13	F25-05130005	45-29	F40-05001000-1EFI	31-19	
	22-7	F25-05130006A	45-30	F40-05001000-2EFI		
F25-04000015	22-16	F25-05130007	45-31	F40-05001000-3EFI		
F25-04000031	22-31	F25-05130100	45-25	F40-05001000-4EFI		
F25-04010003	22-13	F25-05160002	9-58	F40-05020100	37-10	
F25-05000002	35-17	F25-05170001W	31-23	F40-05020101	37-11	
F25-05000003	20-25	F25-05170201W	31-21	F40-05030500EFI	29-35	
	35-16	F25-05170202W	31-11	F40-05040002	43-15	
F25-05000021	41-2	F25-06000004	51-8	F40-05040003	43-18	
F25-05000023	41-3	F25-06000006	51-6	F40-05040006	41-9	
F25-05000024	27-11	F25-06000100	51-10	F40-05040400	41-13	
F25-05000025	27-5	F25-07000006W	60-5	F40-05040401	41-14	
F25-05000026	27-4	F25-07000007W	62-30	F40-05040402	41-19	
F25-05000035	39-9	F25-07000301W	60-10	F40-05040403	41-18	
F25-05000100	39-13	F25-07000302W	60-11	F40-05040404	41-16	
F25-05010103	39-8	F25-07000303W	60-9	F40-05040405	41-15	
F25-05010104	39-7	F25-07000304W	60-8	F40-05040406	41-22	
F25-05010106	39-3			F40-05040407	41-12	
F25-05010107	35-6			F40-05040408	41-21	
F25-05010113	39-19			F40-05050000	45-18	
F25-05010302-2	37-3			F40-05050200	45-28	
F25-05020002	37-4	F40-00000002	13-21	F40-05070002	35-5	
F25-05020003	37-1	F40-00000003	39-12	F40-05090101EFI-B	29-36	
F25-05020102	37-12	F40-00000006D	58-8	F40-05090300EFI	49-5	
F25-05020105	37-9	F40-01030300A	9-57	F40-05090400EFT	33-20	
F25-05020106	37-8	F40-02000010	25-12	F40-05090401EFI	33-31	
F25-05020200	37-5	F40-03000008	17-41	F40-05090403EFI	33-19	
F25-05020203-2	37-7	F40-03000013EFI	31-8	F40-05090408EFI	33-23	
F25-05020204	37-6	F40-03000016	39-27	F40-05090500EFT	33-5	

				F60 零件手册		PAGE III OF VI
				零件名称:	零件目录检索表	
				PARTS NAME:	PARTS CATALOGUE INDEX	
零件代号 PART NO.	页码/序号 PAGE/NO.	零件代号 PART NO.	页码/序号 PAGE/NO.	零件代号 PART NO.	页码/序号 PAGE/NO.	零件代号 PART NO.
F40-05090501EFT	33-8	F60-00000003	3-44	F60-02000010	2-2	
F40-05090502EFT	33-9	F60-00000004	2-40	F60-02000011	2-1	
F40-050905031EF1	33-7	F60-00000005	2-39	F60-02010001	13-4	
F40-05090503EFT	33-6	F60-00000006	20-22	F60-02010002	13-1	
F40-05090600EFT	33-3	F60-00000007	20-34	F60-02010003	15-2	
F40-05090601EFT	33-4	F60-00000008	20-17	F60-02010004	15-12	
F40-05090700EFT	29-15	F60-00000009	20-30	F60-02010005	15-14	
F40-05090803EFT	33-17	F60-00000011	53-13	F60-02010006	15-5	
F40-05091100EFT	49-6	F60-000000123	53-21	F60-02010007	13-8	
F40-05091400EFT	29-7	F60-00000012C	53-12	F60-02010008	13-12	
F40-05091401EFT	29-3	F60-000000133	53-19	F60-02010009	13-14	
F40-05091402EFT	29-4	F60-00000013C	53-11	F60-02010010	13-16	
F40-05091500EFT	29-32	F60-00000014	13-45	F60-02010011	13-17	
F40-05100000EFT	47-7	F60-00000015	53-2	F60-02010012	13-11	
F40-05100001EFT	47-26	F60-00000100	3-45	F60-02010013	13-7	
F40-05100002EFT	47-27	F60-00000200	20-32	F60-02020000	2-3	
F40-05100003EFT	47-24	F60-00000204	20-27	F60-03000001	17-1	
F40-05100004EFT	47-11	F60-00000205	20-26	F60-03000003	17-8	
F40-05100010EFT	47-10	F60-00000300	20-21	F60-03000005BW	18-47	
F40-05100100EFT	47-8	F60-01000001	3-48	F60-03000005FW	17-5	
F40-05100201EFT	47-13	F60-01000004	60-7	F60-03000006BW	18-48	
F40-05100202EFT	47-12	F60-010001003W	6-51	F60-03000006FW	17-2	
F40-05100301EFT	47-22	F60-010001013W	6-55	F60-03000007	60-2	
F40-05100302EFT	47-23	F60-01010001	2-36	F60-03000008	17-23	
F40-05100500EFT	47-28	F60-01010001FW	53-6	F60-03000012	45-11	
F40-05100501EFT	47-30	F60-01010002	2-13	F60-03000100	17-38	
F40-05100502EFT	47-33	F60-01010002FW	53-3	F60-03000300	17-18	
F40-05100503EFT	47-32	F60-01010003A	2-37	F60-03000301	17-19	
F40-05100504EFT	47-31	F60-01010004	2-18	F60-04000000	23-60	
F40-05100505EFT	47-29	F60-010100053	53-15	F60-04000001	22-32	
F40-05100511EFT	49-11	F60-01010101	2-27	F60-04000002	22-34	
F40-051006001EF1	47-16	F60-01010102	2-32	F60-04000004	22-26	
F40-05100600EFT	47-14	F60-01010103	2-23	F60-04000008	22-10	
F40-05100601EFT	47-15	F60-01010104	2-11	F60-04000009	22-8	
F40-05100602EFT	47-17	F60-01010200A	2-35	F60-04000101	22-22	
F40-05100603EFT	47-18	F60-01020000	2-6	F60-04000300	22-5	
F40-05100701EFT	47-35	F60-01030000	6-57	F60-04000401	22-3	
F40-05100703EFT	47-42	F60-01030000A	9-65	F60-04000500	23-50	
F40-05100704EFT	47-34	F60-01030019	5-41	F60-04000600	23-40	
F40-05100800EFT	47-38	F60-01030100	5-8	F60-04010000	22-15	
F40-06000007	51-15	F60-01030200A	9-55	F60-04020000	23-48	
F40-08010100EFT	62-4	F60-01030300	6-48	F60-04020001	23-47	
F40-13000000EFT	62-1	F60-02000001	13-20	F60-04020002	23-43	
F40-13000200EFT	62-3	F60-02000002	3-50	F60-04020003	23-44	
		F60-02000003	13-23	F60-04020005	23-41	
		F60-02000005	15-3	F60-04030000	23-53	
		F60-02000006	15-4	F60-05000001	37-2	
		F60-02000007	25-2	F60-05000003	35-9	
F60-00000001	2-41	F60-02000008	13-18	F60-05000004	39-15	
F60-00000002	3-46	F60-02000009A	15-10	F60-05000005	39-16	

				F60 零件手册		PAGE IV OF VI
				零件名称:	零件目录检索表	
				PARTS NAME:	PARTS CATALOGUE INDEX	
零件代号 PART NO.	页码/序号 PAGE/NO.	零件代号 PART NO.	页码/序号 PAGE/NO.	零件代号 PART NO.	页码/序号 PAGE/NO.	
F60-0500006	45-14	F60-0502020	41-11	F60-06020015	56-55	
F60-0500008	49-10	F60-05030000	35-3	F60-06020017	56-81	
F60-05000011	33-26	F60-05030001	35-4	F60-06020018	56-82	
F60-05000012	20-3	F60-05030002	35-7	F60-06020019	56-83	
F60-05000013	20-7	F60-06000000	55-1	F60-06020020	56-84	
F60-05000014-1	20-15	F60-06000000-M	53-20	F60-06020021	56-85	
F60-05000014-2	20-4	F60-06000001	55-36	F60-06020100	56-63	
F60-05000015	20-6	F60-06000002	55-32	F60-06020101	56-66	
F60-05000016	47-4	F60-06000003	55-33	F60-06020102	56-65	
F60-05000017	20-14	F60-06000004	55-34	F60-06020103	56-67	
F60-05000018	20-13	F60-06000005	55-48	F60-06020200	56-69	
F60-05000019	47-3	F60-06000006	55-46	F60-06020201	56-70	
F60-05000020	20-11	F60-06000007	55-45	F60-06030000	55-40	
F60-05000021	15-1	F60-06000008	55-43	F60-07000000	51-1	
F60-05000023	29-20	F60-06000009	55-44	F60-07000001	51-4	
F60-05000024A	49-4	F60-06000010	55-50	F60-07000002	51-7	
F60-05000025	47-1	F60-06000011	55-31	F60-07000003	51-2	
F60-05000026	39-28	F60-06000101	55-30	F60-07000004	51-11	
F60-05000028	39-25	F60-06000102	55-29	F60-08000003	51-5	
F60-05000030	39-29	F60-06000200	55-27	F60-08000300W	60-12	
F60-05000031	29-23	F60-06000201	55-28			
F60-05000032	39-33	F60-06010000	55-2			
F60-05000036	29-33	F60-06010002	55-5			
F60-05000037	39-30	F60-06010003	55-4			
F60-05000040	39-32	F60-06010004	55-18	F115-01030001	8-16	
F60-05000041A	27-1	F60-06010006	55-19	F115-01030002	11-4	
F60-05000042	31-26	F60-06010007	55-20	F115-01030003	8-38	
F60-05000043	33-24	F60-06010008	55-21	F115-01030003	11-7	
F60-05000045	49-1	F60-06010009	55-22	F115-01030005	8-18	
F60-05000047	39-26	F60-06010010	55-23	F115-01030006	8-37	
F60-05000048	33-27	F60-06010100	55-3	F115-01030007	8-34	
F60-05000050	39-31	F60-06010200	55-8	F115-01030008	8-36	
F60-05000052	27-15	F60-06010201	55-9	F115-01030009	8-35	
F60-05000053	47-6	F60-06010203	55-13	F115-01030010	8-39	
F60-05000054	47-5	F60-06010204	55-11	F115-01030011	8-11	
F60-05000100	35-22	F60-06020000	56-51	F115-01030012	9-56	
F60-05000200	27-14	F60-06020001	56-61	F115-01030013	8-4	
F60-05000300	27-6	F60-06020002	56-72	F115-01030014	8-23	
F60-05000500	31-27	F60-06020003	56-73	F115-01030015	8-25	
F60-05000600	29-19	F60-06020004	56-68	F115-01030016	8-24	
F60-05000601	29-17	F60-06020005	56-71	F115-01030017	8-19	
F60-05000800	31-3	F60-06020006	56-59	F115-01030018	8-20	
F60-05000900	31-18	F60-06020007	56-60	F115-01030019	8-2	
F60-05000900-B		F60-06020008	56-58	F115-01030023	8-27	
F60-05001000	29-29	F60-06020009	56-57	F115-01030024	9-61	
F60-05001000-B	29-30	F60-06020010	56-79	F115-01030100	11-3	
F60-05001100	33-18	F60-06020011	56-80	F115-01030200	11-2	
F60-05010000	39-4	F60-06020012	56-78	F115-01030300	11-5	
F60-05020001	43-12	F60-06020013	56-77	F115-01030400	9-52	
F60-05020100	35-18	F60-06020014	56-56	F115-01030407	9-59	

				F60 零件手册		PAGE V OF VI
				零件名称:	零件目录检索表	
				PARTS NAME:	PARTS CATALOGUE INDEX	
零件代号 PART NO.	页码/序号 PAGE/NO.	零件代号 PART NO.	页码/序号 PAGE/NO.	零件代号 PART NO.	页码/序号 PAGE/NO.	零件代号 PART NO.
F115-01030408	9-60	T40-04000004-5		T85-00060017	53-8	
F115-01030500	11-9	T40-04000006	22-33	T85-00060020	3-47	
F115-01030500	9-53	T40-04000008	22-14	T85-00010008	20-20	
F115-01030700A	8-41	T40-04000010	22-9	T85-00010010	20-16	
F115-01030701A	8-42	T40-04000012	22-2	T85-01010003	2-14	
F115-01030703	9-46	T40-04000013	25-6	T85-01010007	53-9	
F115-01030704	9-44	T40-04000014	25-5	T85-01010203	2-12	
F115-01030705	8-13	T40-04000018	25-17	T85-01010206	2-22	
F115-01030706	8-31	T40-04000019	25-19	T85-01010207	2-24	
F115-01030708	8-30	T40-04000020	25-20	T85-01010208	2-25	
F115-01030709	8-28	T40-04000021	25-21	T85-01010210	2-20	
F115-01030710	8-29	T40-04000022	22-35	T85-01010400	58-12	
F115-01030711A	9-47	T40-04000023	22-30	T85-01010403	58-11	
F115-01030800	8-15	T40-04000026	22-20	T85-01010701BW	6-52	
F115-01030900	9-64	T40-04000202	22-4	T85-01010702BW	6-54	
F115-01030901	8-9	T40-04000203	25-1	T85-01010705BW	6-56	
F115-01030902	8-8	T40-04000204	25-4	T85-01020002	2-28	
F115-01031301	9-63	T40-04000205	22-6	T85-01020003	2-29	
F115-01031304	9-62	T40-04040001	22-11	T85-01020004	2-30	
F115-01031500	8-3	T40-04050004	23-45	T85-01020005	2-31	
F115-09000001	51-14	T40-04050005	23-46	T85-01020006	2-38	
F115-09000002	51-3	T40-04050007	23-49	T85-01020008	2-7	
		T40-04060001	23-56	T85-01020010	3-51	
		T40-04060002	23-54	T85-01030002	5-12	
		T40-04060003	23-55	T85-01030002-1	5-13	
		T40-04060005-1	23-51	T85-01030003	6-44	
T5-040000200	47-2	T40-04060005-2		T85-01030005	5-15	
T15-01020003	6-49	T40-04060005-3		T85-01030007	5-24	
T15-04040005	20-9	T40-04060005-4		T85-01030008	6-46	
T20-03000006	20-28	T40-04060005-5		T85-01030009	5-38	
T20-06000037W	20-33	T40-04070000-11	25-18	T85-01030010	5-36	
T20-13000500W	62-27	T40-04070000-12		T85-01030011A	5-34	
T36-01030202	9-48	T40-04070000-13		T85-01030012	5-31	
T36-02000006	13-22	T40-10000001	55-17	T85-01030013	5-27	
T36-02020003	2-43	T60-00010003	20-29	T85-01030014	5-29	
T36-03000403	23-42	T60-01010004	58-4	T85-01030015	5-20	
T40-00000008	41-6	T60-01010005	58-2	T85-01030016	5-21	
T40-00000009	25-16	T60-01010006	53-16	T85-01030017	5-22	
T40-00000010	25-15	T60-01010006	58-3	T85-01030102	5-11	
T40-02000002	25-3	T60-01010101	58-10	T85-01030301	5-26	
T40-04000002	22-19	T60-01020000	58-5	T85-01030500	5-39	
T40-04000003-1	22-18	T60-01020001D	58-7	T85-03060004	17-42	
T40-04000003-2		T60-01030001	5-7	T85-04060007	22-37	
T40-04000003-3		T60-01030002	5-14	T85-04060011	22-21	
T40-04000003-4		T60-01030003	5-16	T85-05060022	31-17	
T40-04000003-5		T60-01030101	5-5	T85-05060023	31-20	
T40-04000004-1	22-38	T60-03000300W	31-16	T85-05060300	45-5	
T40-04000004-2		T85-00000002	2-42	T85-05060301	45-9	
T40-04000004-3		T85-00000012	13-5	T85-05060302	45-7	
T40-04000004-4		T85-00000016	53-7	T85-05030002	31-10	

