


零件目录

PARTS CATALOGUE



TC3.6

BM

苏州百胜动力机器股份有限公司


SUZHOU PARSUN POWER MACHINE CO., LTD

目 录

CONTENTS

控制系统 — — — — —	1 ~ 2
CONTROL — — — — —	1 ~ 2
托架 — — — — —	3 ~ 4
BRACKET — — — — —	3 ~ 4
操舵系统 — — — — —	5 ~ 6
STEERING — — — — —	5 ~ 6
水上装置壳体 — — — — —	7 ~ 8
UPPER CASING — — — — —	7 ~ 8
水下装置壳体和驱动系统 1 — — — — —	9 ~ 10
LOWER CASING & DRIVE 1 — — — — —	9 ~ 10
水下装置壳体和驱动系统 2 — — — — —	11 ~ 12
LOWER CASING & DRIVE 2 — — — — —	11 ~ 12
点火系统 — — — — —	13 ~ 14
IGNITION ASSY — — — — —	13 ~ 14
气缸和曲轴箱 — — — — —	15 ~ 16
CYLINDER & CRANKCASE — — — — —	15 ~ 16
曲轴和活塞 — — — — —	17 ~ 18
CRANKSHAFT & PISTON — — — — —	17 ~ 18
燃油系统 — — — — —	19 ~ 20
FUEL — — — — —	19 ~ 20
进气系统 — — — — —	21 ~ 22
INTAKE — — — — —	21 ~ 22
化油器总成 — — — — —	23 ~ 24
CARBURETOR ASSY — — — — —	23 ~ 24
底罩 — — — — —	25 ~ 26
BOTTON COWLING — — — — —	25 ~ 26
顶罩 — — — — —	27 ~ 28
TOP COWLING — — — — —	27 ~ 28
修理套件 1 — — — — —	29 ~ 30
REPAIRE KIT 1 — — — — —	29 ~ 30
修理套件 2 — — — — —	31 ~ 32
REPAIRE KIT 2 — — — — —	31 ~ 32
零件目录检索表 — — — — —	I ~ II
PARTS CATALOGUE INDEX — — — — —	I ~ II


零部件名称:	控制系统
PARTS NAME:	CONTROL



[illegible]


零部件名称: 托架

PARTS NAME: BRACKET



[illegible]

零部件名称:	操舵系统
PARTS NAME:	STEERING




[illegible]

零部件名称:

水上装置壳体

PARTS NAME:


UPPER CASING



[illegible]

零部件名称: 水下装置壳体 and 驱动系统 1


PARTS NAME: LOWER CASING & DRIVE 1



[illegible]

零部件名称: 水下装置壳体 and 驱动系统 2


PARTS NAME: LOWER CASING & DRIVE 2



[illegible]


零部件名称: 点火系统

PARTS NAME: IGNITION ASSY




[illegible]

零部件名称:	汽缸 & 曲轴箱
PARTS NAME:	CYLINDER & CRANKCASE




[illegible]

零部件名称:	曲轴&活塞
PARTS NAME:	CRANKSHAFT & PISTON




零部件名称:	燃油系统
PARTS NAME:	FUEL



[illegible]


零部件名称:	进气系统
PARTS NAME:	INTAKE



[illegible]


零部件名称: 化油器总成

PARTS NAME: CARBURETOR ASSY




[illegible]

零部件名称:	底罩
PARTS NAME:	BOTTOM COWLING



[illegible]


零部件名称:	顶罩
PARTS NAME:	TOP COWLING



[illegible]

零部件名称: 修理套件 1


PARTS NAME: REPAIR KIT 1



[illegible]

零部件名称: 维修套件 2

PARTS NAME: REPAIR KIT 2



[illegible]

				TC3.6 零件手册		PAGE I OF II
				零部件名称:	零件目录检索表	
				PARTS NAME:	PARTS CATALOGUE INDEX	
零件代号 PART NO.	页码/序号 PAGE/NO.	零件代号 PART NO.	页码/序号 PAGE/NO.	零件代号 PART NO.	页码/序号 PAGE/NO.	
GB/T276-16003/P63	10-20	F2. 6-03020001	8-20	T2-03000018	16-16	
GB/T276-6001C2	10-28	F2. 6-03030000	10-1	T3. 6-00000001	8-2	
GB308-8	2-12	F2. 6-04000030	20-13	T3. 6-00000002A	28-1	
JASO F404-19-033	10-11	F2. 6-04000034	20-4	T3. 6-02000003	2-5	
JISB2401	2-13	F4-00000005	2-8	T3. 6-02000004	2-2	
JISB-2401-P48	10-27	F4-01000008	6-3	T3. 6-02000005	8-5	
E7RTC	16-5	F4-01000009	6-8	T3. 6-02000006	8-4	
F2. 6-00000001	2-6	F4-01000010	6-6	T3. 6-02000007	8-8	
F2. 6-00000002	2-7	F4-01000011	6-4	T3. 6-02000008	12-2	
F2. 6-00000100	4-5	F4-01000012	6-7	T3. 6-02000009	8-15	
F2. 6-01000001	4-36	F4-01000014	6-2	T3. 6-02010100	6-21	
F2. 6-01000002	4-33	F4-01010002	4-29	T3. 6-02020000	2-1	
F2. 6-01000003	4-9	F4-01010003	4-31	T3. 6-02040000	6-24	
F2. 6-01000004	4-10	F4-01010004	4-30	T3. 6-04000001	16-2	
F2. 6-01010000	4-27	F4-01010005	4-28	T3. 6-04000002	16-3	
F2. 6-01010001	4-32	F4-01090001	6-11	T3. 6-04000003	16-4	
F2. 6-01020000	4-17	F4-01090002	6-12	T3. 6-04000004	16-14	
F2. 6-01030001	4-26	F4-01090003	6-16	T3. 6-04000005	14-13	
F2. 6-01030003-A	4-23	F4-01090006	4-20	T3. 6-04000006	14-5	
F2. 6-01030009	4-21	F4-01090006	6-17	T3. 6-04000007	14-3	
F2. 6-01030100-A	4-18	F4-01090007	6-18	T3. 6-04000008	22-3	
F2. 6-01040000	4-11	F4-01090100	6-15	T3. 6-04000009	14-14	
F2. 6-01040001	4-13	F4-01090200	6-10	T3. 6-04000010	20-9	
F2. 6-01040100	4-12	F4-01090401	6-22	T3. 6-04000011	20-2	
F2. 6-01050001	4-4	F4-02000003	2-11	T3. 6-04000012	22-7	
F2. 6-01050002	4-3	F4-02000012	8-16	T3. 6-04000013	20-11	
F2. 6-01050100	4-1	F4-02030002	8-19	T3. 6-04000014	14-21	
F2. 6-01050200	4-8	F4-02030003	8-18	T3. 6-04000015	14-37	
F2. 6-02000004	8-14	F4-03000013	10-6	T3. 6-04000016	14-2	
F2. 6-02010200	6-23	F4-03000021	10-13	T3. 6-04000017	16-7	
F2. 6-03000002	10-33	F4-03000022	12-8	T3. 6-04000018	16-9	
F2. 6-03000003	10-2	F4-03000023	10-38	T3. 6-04000100	14-17	
F2. 6-03000004	10-3	F4-03000024	10-37	T3. 6-04000200	14-4	
F2. 6-03000005 (L)	10-39	F4-03030003	10-24	T3. 6-04000300	14-6	
F2. 6-03000005 (S)		F4-04000026	14-1	T3. 6-04000400	14-9	
F2. 6-03000007	10-4	F4-04000030	26-14	T3. 6-04000500	22-6	
F2. 6-03000008	10-7	F4-04120002	20-8	T3. 6-04000500	24-1	
F2. 6-03000009	10-5	F4-04120005	20-10	T3. 6-04000501	24-16	
F2. 6-03000010	10-8	F4-04120100	20-1	T3. 6-04000503	24-15	
F2. 6-03000012	10-18	F4-04130013	14-26	T3. 6-04000504	24-11	
F2. 6-03000013	10-17	F4-04130100	14-20	T3. 6-04000505	24-10	
F2. 6-03000014	10-12	F4-05000010	20-12	T3. 6-04000506	24-34	
F2. 6-03000015	10-10	F4-05000014	6-5	T3. 6-04000507	24-33	
F2. 6-03000016	10-14	F4-05000020	26-5	T3. 6-04000508	24-30	
F2. 6-03000017	10-34	F4-05000023	26-2	T3. 6-04000509	24-31	
F2. 6-03000018	10-35	F8-04000101	10-29	T3. 6-04000510	24-13	
F2. 6-03000019	10-21	F15-00000006	8-1	T3. 6-04000511	24-12	
F2. 6-03000020	10-19		16-8	T3. 6-04000512	24-14	
F2. 6-03000100	10-9	F15-00000013	8-17	T3. 6-04000514	24-28	
F2. 6-03000202	10-23		12-3	T3. 6-04000515	24-27	

				TC3.6 零件手册		PAGE II OF II
				零部件名称:	零件目录检索表	
				PARTS NAME:	PARTS CATALOGUE INDEX	
零件代号 PART NO.	页码/序号 PAGE/NO.	零件代号 PART NO.	页码/序号 PAGE/NO.	零件代号 PART NO.	页码/序号 PAGE/NO.	
T3.6-04000516	24-19	T3.6-05000001A	26-9			
T3.6-04000517	24-21	T3.6-05000003	26-1			
T3.6-04000518	24-20	T3.6-05000005	26-15			
T3.6-04000519	24-22	T3.6-05000100	26-13			
T3.6-04000520	24-23	T3.6-05000101	26-11			
T3.6-04000521	24-24	T3.6-05000200	26-16			
T3.6-04000522	24-29	T3.6-07000001	28-3			
T3.6-04000523	24-26	T3.6E-02000001A	8-3			
T3.6-04000524	24-9	T3.6E-02000002L	12-1			
T3.6-04000525	24-6	T3.6E-02000002S				
T3.6-04000526	24-7	T3.6E-03000000L	12-12			
T3.6-04000527	24-8	T3.6E-03000000S				
T3.6-04000528	24-5	T3.6E-03000001L	10-16			
T3.6-04000529	24-4	T3.6E-03000001S				
T3.6-04000530	24-3	T3.6E-030000200	10-22			
T3.6-04000531	24-2	T3.6E-030000201	10-25			
T3.6-04000600	6-14	T3.6E-03000300	10-26			
T3.6-04010000	16-1	T3.6E-03000301	10-30			
T3.6-04010001	18-2	T3.6E-03010001	12-10			
T3.6-04010002	18-1	T3.6E-03010001A				
T3.6-04010202	16-10	T3.6E-03010002	12-9			
T3.6-04010203	16-11	T3.6E-04020100	18-3			
T3.6-04020001	18-14	T3.6E-04020105	18-10			
T3.6-04020002	18-15	T3.6E-04030000	16-15			
T3.6-04020003	18-12	T15-04010202	14-15			
T3.6-04020004	18-11	T15-07000001	28-2			
T3.6-04020005	18-13	T85-06010002	8-12			
T3.6-04020101	18-5					
T3.6-04020102	18-6					
T3.6-04020103	18-7					
T3.6-04020104	18-9					
T3.6-04020106	18-8					
T3.6-04020107	18-4					
T3.6-04020200	18-16					
T3.6-04030001	16-17					
T3.6-04040000	14-19					
T3.6-04040001	14-28					
T3.6-04040002	14-31					
T3.6-04040003	14-30					
T3.6-04040004	14-29					
T3.6-04040005	14-35					
T3.6-04040006	14-33					
T3.6-04040007	14-32					
T3.6-04040008	14-27					
T3.6-04040009	14-25					
T3.6-04040010	14-24					
T3.6-04040011	14-34					
T3.6-04040100	14-23					
T3.6-04040102	14-22					
T3.6-04050001	20-3					